

Katepal TopTite -tiivissaumakatteen asennus aluskatteella

TopTite 3° Green 1 x 7 m

TopTite 6° 1 x 8 m

HUOM! Liiku varovaisesti katolla. Lue asennusohjeet kokonaan ennen työn aloittamista.

YLEISTÄ

Katepal TopTite -tuotteilla toteutetaan tiivissaumakatteita ja ne eivät lähtökohdaisesti tarvitse alleen aluskatteita.

Poikkeustilanteet ja -rakenteet:

- Sisätaiteet eli jiirit tarvitsevat aina aluskatteen.
- Todella tuuliset rakennuspaikat, jolloin aluskatteen voi tarvittaessa asentaa alaräyställe ja Katepal TopTite liimata sen päälle.
- Katon rakennus talviolissa, jolloin katto on saatava vedenpitäväksi, Katepal TopTitea ei saa asentaa alle +5 °C lämpötiloissa.
- Jos katolla on paljon läpivientejä, voi aluskatteella saada varmuutta läpivientien tiivistykseen, koska läpivientikappale asennetaan kahden kermikerroksen väliin.

Katot, joissa aluskate asennetaan Katepal TopTite -tiivissaumakatteen alle toteutetaan seuraavan ohjeen mukaisesti. Aluskatteeksi suositellaan Katepal SuperBase Grip Greeniä. Tämä ohje sisältää vain asennusperiaatteen. Aluskatteen ja Katepal TopTiten yksityiskohtaiset asennusohjeet löydät kyseisten tuotteiden asennusohjeista.

ASENNUS

Kattamistyö aloitetaan aluskatteen asennuksella. Aluskatteen päälle suositellaan asennettavaksi tippapellit. Varsinaiseksi vesikatteeksi asennetaan Katepal TopTite -tiivissaumakate. Katepal TopTiten asennus tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon jo aluskatteen asentamisen aikana.

Asennettaessa kaksi kermikerrosta päällekkäin tulee pyrkiä siihen, että eri kerrosten saumat eivät osuisi päällekkäin, muuten saumojen kohdalla on neljä kermikerrosta. Myöskään mahdolliset eri kermikerrosten päätyjatkokset eivät saa tulla päällekkäin. Aluskerman ja Katepal TopTite 6°:n liimareunat ovat 100 mm leveät. Tällöin kavennetaan Katepal TopTite 6°:tta 100 mm jolloin saumat asettuvat vierekkäin. Kavennettaessa Katepal TopTite 6°:tta, kohdista ensimmäinen kermi aluskerman sauman mukaisesti, kiinnitä kermi ohjeen mukaan ja leikkaa tippapellin ylittävä osa pois koukkuteräisellä mattoveitsellä. Liimaa Katepal TopTite 6° tippapeltiin Katepal K-36 tiivistysliimalla. Vaihtoehtoisesti voit aloittaa asennustyön kaventamalla ensimmäistä aluskermiä vähintään 100 mm:iä, tällöin Katepal TopTite 6°:tta ei tarvitse kaventaa.

Katepal TopTite 3° Greenin liimareuna on 150 mm. Asennuksessa tulee ottaa huomioon aluskerman ja pintakermin liimasaumojen leveyden ero. Tällöin ensimmäinen Katepal TopTite 3° Green -kermi asennetaan samoin kuin ylempänä esitetty Katepal TopTite 6°:n kavennus. Tällöin Katepal TopTite 3° Greenin sauma siirtyy suhteessa aluskerman saumaan jokaisen kermin matkalla. Suurilla lappeilla näin ollen ei voida välttyä saumojen kohtaamiselta, jolloin nämä saumat on asennettava suurella huolellisuudella. Aluskate ja Katepal TopTite-tiivissaumakate asennetaan aina samansuuntaisesti (pysty- tai vaakasuuntaisesti). Jyrkemmillä katoilla (>1:4) Katepal suosittelee pystyasennusta. Kun lävistettäviä kermikerroksia on normaalia enemmän, täytyy naulan pituus mitoittaa sen mukaan. Naulan tulee lävistää alusrakenne.

Katepal TopTite -tiivissaumakatteeseen ja aluskerman saumat asettuvat vierekkäin. Kiinnitys- ja liimauskohta ovat tasaisella alustalla.

